

Samsung

Samsung ML-1210/ 1220/ 1250/ 1430

Samsung ML-1510/ 1710/ 1740/ 1750

Samsung ML-1610/ 1615

Samsung ML-1660/SCX-3200/ 3205

Samsung ML-1910/1915/2580,SCX-4623

Samsung ML-2015/ 2510/

Samsung ML-2160/2165,SCX-3400/3405

Samsung ML-2850/ 2851

Samsung ML-2855, SCX-4824/ 4828

Samsung ML-2950/2955,SCX-4728

Samsung SCX-4200/ 4220

Samsung SCX-4300

Samsung SL-M2020/ 2070

SCX-4833FD/4833FR

Модель картриджа

ML-1210D3

ML-1710D3

ML-1610D2

MLT-D104

MLT-D105

ML-2010D3; MLT-D119S

MLT-D101S

ML-D2850A

ML-D2850B

MLT-D209S

MLT-D209L

MLT-D103S

MLT-D103L

SCX-4200D3

MLT-D109

MLT-D111

MLT-D205L

Samsung CLP-310/ 315

Samsung CLP-360/365/CLX-3300/3305

Samsung SL-C430, SL-C480

CLT-K409S

CLT-409 Y,M,C.

CLT-K406S

CLT-406 Y,M,C.

CLT-K404S

CLT-404 Y,M,C.

Ресурс	Заправка	Восстановление	чип
3000	650	850	
3000	650	850	
2000	650	850	
1500	650	850	300
2500	650	850	
3000	650	850	
1500	650	850	300
2000	650	950	300
5000	850	950	300
2000	650	950	300
5000	850	950	300
1500	650	850	
2000	850	850	
3000	650	850	300
2000	650	850	300
1000	650	850	300
5000	1050	950	

1500	950		600
1000	950		600
1500	950		600
1000	950		600
1500	950		600
1000	950		600

прошивка

1500

1500

1500

1500

2500

2500

2500